



## Опросный лист на датчик уровня ёмкостной ДУЕ-1

Уважаемые потребители, клиенты, друзья, партнеры!

В целях анализа, учета и удовлетворения Ваших потребностей в модификации, комплектации и типоразмерах прибора представляем вниманию форму записи обозначения датчика при его заказе:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ДУЕ-1												ТУ4214-078-005555-2007 (25-2472.032-87)

Пример: ДУЕ-1-ИСБ-Х-Х-111-КНД-2,5-3-1,0-П

Количество приборов: \_\_\_\_\_ шт.

Дополнительные требования заказчика (в соответствии с примечанием):

### 1. Выбор исполнения:

Исполнение датчика	Индекс обозначения
отсутствие индекса – пылеводозащищенное с выходным токовым сигналом	ДУЕ-10
взрывозащищенное с выходным токовым сигналом	«В»
без ПИ с выходным токовым и (или) интерфейсным выходом RS-485	«1»
наличие индикации, выходного токового сигнала и 2 релейных выходов	«ИСБ»

2. Индекс тропического исполнения: «Т»

3. Индекс экспортного исполнения: «Э»

4. Избыточное давление:

- «1» - от 0 до 2,5 МПа (штуцер)

- «2» - от 0 до 10 МПа (фланец)

5. Температура окружающего воздуха ПП:

- «1» - от минус 40 до плюс 60°С

- «2» - от 0 до плюс 60°С

### 6. Температурный режим:

Температура измеряемой среды	Индекс обозначения	Примечание
от минус 60 до плюс 100°С	«1»	Только для ПП: ПСФ, ПТФ, ПОФ, КНД, ТНТ
от плюс 5 до плюс 250°С	«2»	Только для ПП: ПСФ, ПТФ, ПОФ, КНД, ТНТ
от минус 60 до плюс 140°С	«3»	Только для ПП: СФ

### 7. Модификация первичного преобразователя (ПП):

- электропроводные среды типа: ПОФ, ПСФ, ПТФ, СФ

- неэлектропроводные среды типа: КНД, ТНТ



### 8. Выбор верхнего предела измерения из ряда:

Модификация первичного преобразователя	Верхний предел измерения
ПОФ, ПТФ	от 1,6 до 25м
ПСФ	от 0,4 до 2,5м
СФ	от 0,4 до 1,6м
ТНТ	от 2,5м до 25м
КНД	от 0,4 до 4,0м

### 9. Токовый выход:

Индекс обозначения	Выходной токовый сигнал, мА	Исполнение датчика
«1»	0-5	ДУЕ-1О; ДУЕ-1В; ДУЕ-1-ИСБ
«2»	0-20	ДУЕ-1О; ДУЕ-1В; ДУЕ-1-ИСБ
«3»	4-20	ДУЕ-1О; ДУЕ-1В; ДУЕ-1-ИСБ; ДУЕ-11

### 10. Погрешность в зависимости от верхнего предела измерения:

%	Применение
0,5	ПП: ПСФ, ПТФ
1,0	ПП всех типов; ТНТ с диапазоном от 4,0м.
1,5; 2,5	ПП всех типов

### 11. Индекс, подтверждающий выпуск датчика:

- «Б» - без предъявления Госповерителям- приняты ОТК;
- отсутствие индекса - с приемкой Госповерителем;
- «А» – установка в системах контроля, управления, сигнализации или СУЗ на АЭС;
- «П» – прошел комплексное опробование по специальным программам, отбраковку по результатам дополнительных стендовых испытаний, период приработки 360ч;
- отсутствие индекса – без комплексного опробования, без отбраковки; период приработки 48ч.

### Комплектность поставки:

Применение	Дополнительные требования	Оборудование
ДУЕ-1О; ДУЕ-1В	Токовый выход _____ Интерфейсный выход _____	Блок индикации и сигнализации
ДУЕ-1О; ДУЕ-1В; ДУЕ-11	Токовый выход 4-20мА	Блок индикации и сигнализации
ДУЕ-11		Блок питания 24В
ДУЕ-1О; ДУЕ-1В; ДУЕ-1-ИСБ; ДУЕ-11	_____	Устройство световой сигнализации
ДУЕ-1О; ДУЕ-1В; ДУЕ-1-ИСБ; ДУЕ-11	_____	Устройство звуковой сигнализации



**Примечание:**

1. Не использованные при шифровке заказа индексы замещаются знаком «X» в соответствующих ячейках.
2. В графе «Дополнительные требования» необходимо указать параметры контролируемой среды: наименование, пределы изменения температуры и давления, диэлектрическую проницаемость для неэлектропроводных сред или удельную электрическую проводимость для электропроводных сред;  
- для взрывозащищенного исполнения указать зону взрывоопасности;  
- фактический диапазон измерения уровня (приложить эскиз емкости).

**Наш адрес:** ОАО «Завод «Старорусприбор»

175204, Россия, Новгородская обл., г. Старая Русса, ул. Минеральная, 24.

**Управление продаж уровнемеров:**

тел: (81652) 27-414, 27-264, 27-322;

факс: (81652) 5-70-43

Е-mail: [level@staroruspribor.ru](mailto:level@staroruspribor.ru)

Сайт: [www.staroruspribor.ru](http://www.staroruspribor.ru)

**Сообщите свои данные:**

<b>Наименование предприятия-заказчика:</b>	
<b>Вид деятельности:</b>	
<b>Адрес:</b>	
<b>Телефон:</b>	<b>Факс:</b>
<b>Е-mail:</b>	<b>Интернет:</b>
<b>ИНН:</b>	<b>КПП:</b>
<b><u>Способ отгрузки:</u></b>	
<b>Транспортная компания:</b>	
<b>Ж/д станция:</b>	<b>Код:</b>
<b>Ф.И.О. контактного лица:</b>	
<b>Ф.И.О. руководителя:</b>	